



915 rue Blais
Sherbrooke (Québec, Canada)
J1K 2B6
Téléphone : (819) 823-8581
Télécopieur : (819) 823-8480
Courriel : pbl@electro-concept.com
Web : www.electro-concept.com

Configuration du contrôleur PMS

- 1) Mettre le panneau de contrôle hors tension
 - 2) Appuyez sur le bouton de réarmement sur le contrôleur PMS
 - 3) Remettre la tension sur le panneau de contrôle en maintenant le bouton enfoncé
 - 4) Lorsque les lampes des flottes et les marche de pompe clignote relaché le bouton
(Le contrôleur est en mode configuration)
 - 5) Maintenir actifs toutes les flottes et démarreur que l'on désire configurer
(La lampe cesse de clignoter sur présence du signal)
(Les flottes peuvent être retournées manuellement)
(Les pompes peuvent être mises en marche sur le mode manuel)
 - 6) Lorsque tout les éléments sont présent on appui sur le bouton réarmement une foi
 - 7) Le contrôleur retourne en mode d'opération normal.
-